

Uue ahju sissekütmine

Uus ahi on alati niiske, seetõttu tuleb kütmist alustada siinseid juhiseid järgides.

1. Tõmmake korstnasiiber täielikult lahti. Kui **ahjul** on olemas ülaühenduse siiber (**ahjusiiber**), siis tehke ka see lahti.
2. Tõmmake tuhakast umbes 5 sentimeetri jagu lahti, et tulease saaks **ahjuresti** alt rohkesti õhku. Hoidke tuhakast nädal aega kestva eelkütmise ajal kogu aeg lahti.
3. Avage **ahjuuks** ja laduge umbes 10–15 puulaastu (umbes 1–3 cm jämedused ja 20–30 cm pikkused) ristamisi **ahjurestile** ja süüdake laastude alt tulehakatisega.
4. Pange **ahjuuks** kinni ja kontrollige, kas luugi õhuavad on lahti.
5. (Kui süütamisest on möödas umbes 5 minutit, lükake ülaühenduse siiber (**ahjusiiber**) kinni.)
6. Laske tulel lõpuni põleda, kuid ärge pange siibrit pärast kütmist kinni.

Ahju suurusest olenevalt korrake eeltoodud toiminguid umbes 10–15 korda, näiteks kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Esimese 5 korra järel korda võite puulaastude arvu pisut suurendada. On oluline hoida korstnasiibrit ja tuhakasti kogu eelkütmissperioodi vältel lahti, et liigne niiskus **ahjust** hajuks.

Sissekütmine on lõppenud kui peale kütmist sulgeda siibrid ja ukсед. Lasta viis minutit suletud asendis olla, peale seda avada uks ja kui ukse sisepinnale ei ole tekkinud niiskust --**on ahi kuiv!**

Pottahjul tulevad välispinnale kuivamise käigus soolalaigud. Need tuleks pesta peale täielikku kuivamist puhta veega.

Ahju võib hiljem katta sauna lavalakiga kaks korda.

Kui ahju eelkütmine on tehtud, võite tegutseda järgmiste juhiste kohaselt:

1. Tõmmake korstnasiiber täielikult lahti. Kui **ahjul** on olemas ülaühenduse siiber (ahjusiiber), siis tehke ka see lahti.
2. 8. Tõmmake tuhakasti pisut lahti, umbes 5 cm jagu.
3. 9. Avage **ahjuuks** ja süüdake puulaastud hakatuse abil põlema. Laduge **ahju** koldesse lõhutud kuivi puid üksteise peale, nii et puude vahele jääks õhuruumi.
4. 10. Pange **ahjuuks** kinni ja kontrollige, kas luugi õhuavad on lahti.
5. 11. (Kui süütamisest on möödas umbes 5 minutit, lükake ülaühenduse siiber (ahjusiiber) kinni.)
6. Reguleerige põlemise intensiivsust tuhakasti abil, kuid jälgige, et põlemiseks vajalikku õhku oleks piisavalt, nii et tuli põleks rõõmsa, mitte laisa leegiga.
7. Kui eelmised puud on peaaegu lõpuni põlenud, lisage **ahju** koldesse puid.
8. Olenevalt **ahju** suurusest on kütmissaeg umbes 1,5–2,5 tundi.
9. Kui põlemine on lõppenud, segage hõõguvad söed ahjuroobiga läbi ja laske neil lõpuni hõõguda.
10. Kui söed enam ei hõõgu ning **ahjus** ei ole enam põlevat materjali, lükake korstnasiiber kinni.
11. Pärast õigesti kütmist on **ahju** kolle valge ja tahm ära põlenud. Olenevalt ahju suurusest püsib see pärast kütmist soe 24–40 tundi.

Mõnusat äraolemist uue ahju paistel !

OÜ Lease

Tel.44 26 266